

MANUEL D'UTILISATION

Bandelettes de test pour qualité d'huile SINOK SHOP

Ce manuel d'utilisation décrit la manière correcte d'employer les bandelettes de test pour qualité d'huile afin de contrôler l'état de votre huile de friture ou autre huile alimentaire. Merci de lire ce document attentivement avant toute utilisation et de le conserver pour référence ultérieure.

1. Présentation du produit

Les bandelettes de test pour qualité d'huile permettent d'évaluer l'acidité (A.V./KOH mg/g) d'une huile alimentaire. Cette mesure aide à déterminer si l'huile est encore adaptée à la consommation ou si elle doit être remplacée. Les bandelettes sont à usage unique.

2. Contenu du produit

- Un sachet de 50, 100 ou 150 bandelettes de test pour qualité d'huile
- Un tableau colorimétrique de comparaison
- Un sachet absorbant.

3. Instructions d'utilisation

Veuillez suivre scrupuleusement les étapes ci-dessous pour obtenir un résultat fiable. Utiliser l'huile dans une plage de température comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).

Étape 1 : Prélever une petite quantité d'huile dans un récipient propre, si nécessaire.

Étape 2 : Plonger une bandelette dans l'huile pendant environ 2 secondes.

Étape 3 : Retirer la bandelette et la tenir horizontalement.

Étape 4 : Attendre environ 60 secondes pour laisser la couleur se développer.

Étape 5 : Comparer la zone réactive de la bandelette au tableau colorimétrique fourni.

4. Interprétation des résultats

Les valeurs sont exprimées en A.V./(KOH) mg/g et correspondent à différents niveaux de qualité de l'huile :

0 – 0,3 : Huile en excellent état – utilisation optimale.

0,5 : Huile de bonne qualité – utilisation normale possible.

1,5 – 2,5 : Huile vieillissante – à surveiller, réduire le nombre de réutilisations.

3,0 – 5,0 et plus : Huile dégradée – à remplacer immédiatement, ne plus utiliser pour la consommation.

Remarque : Les résultats peuvent varier légèrement en fonction de la nature de l'huile, de sa température et des conditions d'éclairage. Pour un résultat plus précis, lire la couleur à la lumière naturelle.

5. Consignes de sécurité

- Ne pas toucher la zone réactive de la bandelette avec les doigts.
- Ne pas ingérer les bandelettes ni les mettre en contact avec la bouche.
- Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser les bandelettes pour tester des liquides autres que des huiles alimentaires.
- Ne pas exposer les bandelettes à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- En cas d'ingestion accidentelle d'une bandelette ou de malaise, consulter un médecin en montrant l'emballage.

6. Stockage et conservation

Les bandelettes doivent être conservées dans leur emballage d'origine, bien fermé, dans un endroit sec, à température ambiante (de préférence en dessous de 30 °C). Éviter l'humidité, la condensation et les variations de température importantes. Ne pas conserver à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme.

Ne pas utiliser les bandelettes après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

7. Élimination

Les bandelettes usagées peuvent être éliminées avec les ordures ménagères normales, conformément aux réglementations locales en vigueur. Ne pas les jeter dans l'évier, les toilettes ou la nature. L'emballage vide peut être trié ou jeté selon les consignes de collecte locales.

8. Dépannage (FAQ)

La couleur est difficile à interpréter :

- Vérifier que l'huile est dans la plage de température recommandée (10 °C – 30 °C).
- Lire la couleur près d'une fenêtre ou sous une lumière blanche neutre.

Les résultats semblent incohérents :

- S'assurer que la bandelette n'a pas été touchée sur la zone réactive.
- Vérifier la date de péremption des bandelettes.
- Utiliser un nouveau test sur un échantillon d'huile propre.

9. Informations fabricant

SINOK SHOP LLC

30 N Gould St Ste R

Sheridan, WY 82801 USA

10. Information responsable en Europe

Antonin Mousset

16 rue des Courtils

49310 LYS HAUT LAYON

FRANCE

E-mail SAV : sinok.us@outlook.fr

Pour toute question concernant l'utilisation des bandelettes de test pour qualité d'huile, ou pour une réclamation, merci de contacter la personne responsable aux coordonnées ci-dessus. Conservez ce manuel avec l'emballage du produit.

USER MANUAL

Oil Quality Test Strips SINOK SHOP

This user manual describes the correct way to use oil quality test strips to check the condition of your frying oil or other edible oil. Please read this document carefully before use and keep it for future reference.

1. Product Overview

Oil quality test strips allow you to evaluate the acidity (A.V./KOH mg/g) of edible oil. This measurement helps determine whether the oil is still suitable for consumption or should be replaced. The strips are single-use.

2. Product Contents

- One pack of 50, 100 or 150 oil quality test strips
- One color comparison chart
- One desiccant sachet

3. Instructions for Use

Please follow the steps below carefully to obtain reliable results. Use oil within a temperature range of 10°C to 30°C (50°F to 86°F).

Step 1: Take a small amount of oil in a clean container if necessary.

Step 2: Dip a strip into the oil for about 2 seconds.

Step 3: Remove the strip and hold it horizontally.

Step 4: Wait about 60 seconds to allow the color to develop.

Step 5: Compare the reactive area of the strip with the provided color chart.

4. Interpretation of Results

Values are expressed in A.V./(KOH) mg/g and correspond to different levels of oil quality:

0 – 0.3: Oil in excellent condition – optimal use.

0.5: Good quality oil – normal use possible.

1.5 – 2.5: Aging oil – monitor and reduce reuse.

3.0 – 5.0 and above: Degraded oil – replace immediately, do not use for consumption.

Note: Results may vary slightly depending on the type of oil, its temperature, and lighting conditions. For more accurate results, read the color in natural light.

5. Safety Instructions

- Do not touch the reactive area of the strip with your fingers.
- Do not ingest the strips or put them in contact with the mouth.
- Keep the product out of reach of children and animals.
- Do not use the strips to test liquids other than edible oils.
- Do not expose the strips to excessive heat, humidity, or direct sunlight.
- In case of accidental ingestion or discomfort, consult a doctor and show the packaging.

6. Storage and Preservation

The strips must be stored in their original packaging, tightly closed, in a dry place at room temperature (preferably below 30°C). Avoid humidity, condensation, and large temperature variations. Do not store near a heat source or flame.

Do not use the strips after the expiration date indicated on the packaging.

7. Disposal

Used strips can be disposed of with normal household waste in accordance with local regulations. Do not dispose of them in sinks, toilets, or nature.

Empty packaging can be sorted or disposed of according to local collection guidelines.

8. Troubleshooting (FAQ)

Color is difficult to interpret:

- Check that the oil is within the recommended temperature range (10°C – 30°C).
- Read the color near a window or under neutral white light.

Results seem inconsistent:

- Ensure the strip has not been touched on the reactive area.
- Check the expiration date of the strips.
- Use a new test on a clean oil sample.

9. Manufacturer Information

SINOK SHOP LLC
30 N Gould St Ste R
Sheridan, WY 82801 USA

10. Responsible Person in Europe

Antonin Mousset
16 rue des Courtils
49310 LYS HAUT LAYON
FRANCE
Customer Service Email: sinok.us@outlook.fr

For any questions regarding the use of oil quality test strips or for complaints, please contact the responsible person at the details above. Keep this manual with the product packaging.

MANUAL DE USUARIO

Tiras reactivas para calidad de aceite SINOK SHOP

Este manual describe la forma correcta de utilizar las tiras reactivas para comprobar el estado de su aceite de fritura u otro aceite alimentario. Lea atentamente este documento antes de su uso y consérvelo para futuras consultas.

1. Descripción del producto

Las tiras reactivas permiten evaluar la acidez (A.V./KOH mg/g) del aceite alimentario. Esta medición ayuda a determinar si el aceite sigue siendo apto para el consumo o debe ser reemplazado. Las tiras son de un solo uso.

2. Contenido del producto

- Un paquete de 50, 100 o 150 tiras reactivas
- Una tabla colorimétrica de comparación
- Un sobre desecante

3. Instrucciones de uso

Siga cuidadosamente los siguientes pasos para obtener resultados fiables. Utilice el aceite en un rango de temperatura entre 10°C y 30°C (50°F a 86°F).

Paso 1: Tome una pequeña cantidad de aceite en un recipiente limpio si es necesario.

Paso 2: Introduzca una tira en el aceite durante aproximadamente 2 segundos.

Paso 3: Retire la tira y manténgala en posición horizontal.

Paso 4: Espere unos 60 segundos para que el color se desarrolle.

Paso 5: Compare la zona reactiva con la tabla colorimétrica proporcionada.

4. Interpretación de resultados

Los valores se expresan en A.V./(KOH) mg/g y corresponden a diferentes niveles de calidad:

0 – 0,3: Aceite en excelente estado – uso óptimo.

0,5: Aceite de buena calidad – uso normal posible.

1,5 – 2,5: Aceite envejecido – supervisar y reducir reutilización.

3,0 – 5,0 o más: Aceite degradado – reemplazar inmediatamente.

Nota: Los resultados pueden variar según el tipo de aceite, temperatura y luz. Para mayor precisión, leer a la luz natural.

5. Instrucciones de seguridad

- No tocar la zona reactiva con los dedos.
- No ingerir las tiras ni ponerlas en contacto con la boca.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No utilizar con líquidos distintos al aceite alimentario.
- No exponer a calor, humedad o luz solar directa.
- En caso de ingestión accidental, consultar a un médico.

6. Almacenamiento

Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar seco a temperatura ambiente (preferiblemente por debajo de 30°C). Evitar humedad y cambios bruscos de temperatura. No almacenar cerca de calor o llamas.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

7. Eliminación

Las tiras usadas pueden desecharse con los residuos domésticos según la normativa local. No tirarlas al fregadero, inodoro o naturaleza.

El envase puede reciclarse según las normas locales.

8. Solución de problemas (FAQ)

Color difícil de interpretar:

- Verificar temperatura del aceite.
- Leer bajo luz blanca o natural.

Resultados incoherentes:

- No tocar zona reactiva.
- Verificar fecha de caducidad.
- Usar nueva tira.

9. Información del fabricante

SINOK SHOP LLC
30 N Gould St Ste R
Sheridan, WY 82801 USA

10. Responsable en Europa

Antonin Mousset
16 rue des Courtils
49310 LYS HAUT LAYON
FRANCE
Email: sinok.us@outlook.fr

MANUALE D'USO

Strisce reattive per la qualità dell'olio SINOK SHOP

Questo manuale descrive il corretto utilizzo delle strisce reattive per verificare lo stato dell'olio da frittura o di altri oli alimentari. Leggere attentamente questo documento prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

1. Descrizione del prodotto

Le strisce reattive consentono di valutare l'acidità (A.V./KOH mg/g) dell'olio alimentare. Questa misura aiuta a determinare se l'olio è ancora adatto al consumo o deve essere sostituito. Le strisce sono monouso.

2. Contenuto del prodotto

- Una confezione da 50, 100 o 150 strisce reattive
- Una tabella colorimetrica di confronto
- Un sacchetto essiccante

3. Istruzioni per l'uso

Seguire attentamente i passaggi seguenti per ottenere risultati affidabili. Utilizzare l'olio a una temperatura compresa tra 10°C e 30°C (50°F – 86°F).

Passo 1: Prelevare una piccola quantità di olio in un contenitore pulito se necessario.

Passo 2: Immergere una striscia nell'olio per circa 2 secondi.

Passo 3: Estrarre la striscia e mantenerla in posizione orizzontale.

Passo 4: Attendere circa 60 secondi affinché il colore si sviluppi.

Passo 5: Confrontare l'area reattiva con la tabella colorimetrica fornita.

4. Interpretazione dei risultati

I valori sono espressi in A.V./(KOH) mg/g e corrispondono a diversi livelli di qualità:

0 – 0,3: Olio in condizioni eccellenti – uso ottimale.

0,5: Olio di buona qualità – uso normale.

1,5 – 2,5: Olio invecchiato – monitorare e ridurre il riutilizzo.

3,0 – 5,0 o più: Olio degradato – sostituire immediatamente.

Nota: I risultati possono variare in base al tipo di olio, temperatura e luce. Per maggiore precisione, leggere alla luce naturale.

5. Istruzioni di sicurezza

- Non toccare l'area reattiva con le dita.
- Non ingerire le strisce né metterle in bocca.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non utilizzare con liquidi diversi dagli oli alimentari.
- Non esporre a calore, umidità o luce solare diretta.
- In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.

6. Conservazione

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto a temperatura ambiente (preferibilmente sotto i 30°C). Evitare umidità e sbalzi termici. Non conservare vicino a fonti di calore o fiamme.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

7. Smaltimento

Le strisce usate possono essere smaltite con i rifiuti domestici secondo le normative locali. Non gettarle nel lavandino, WC o nell'ambiente.

La confezione può essere riciclata secondo le regole locali.

8. Risoluzione dei problemi (FAQ)

Colore difficile da interpretare:

- Verificare la temperatura dell'olio.
- Leggere alla luce naturale o bianca.

Risultati incoerenti:

- Non toccare l'area reattiva.
- Verificare la scadenza.
- Utilizzare una nuova striscia.

9. Informazioni sul produttore

SINOK SHOP LLC
30 N Gould St Ste R
Sheridan, WY 82801 USA

10. Responsabile in Europa

Antonin Mousset
16 rue des Courtils
49310 LYS HAUT LAYON
FRANCE
Email: sinok.us@outlook.fr

BENUTZERHANDBUCH

Ölqualitäts-Teststreifen SINOK SHOP

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte Verwendung von Teststreifen zur Überprüfung der Qualität von Frittieröl oder anderen Speiseölen. Bitte lesen Sie dieses Dokument vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Zwecke auf.

1. Produktübersicht

Die Teststreifen ermöglichen die Bestimmung des Säuregehalts (A.V./KOH mg/g) von Speiseöl. Diese Messung hilft festzustellen, ob das Öl noch zum Verzehr geeignet ist oder ersetzt werden muss. Die Streifen sind Einwegprodukte.

2. Lieferumfang

- Eine Packung mit 50, 100 oder 150 Teststreifen
- Eine Farbvergleichsskala
- Ein Trockenmittelbeutel

3. Anwendung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte sorgfältig, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Verwenden Sie das Öl bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C (50°F – 86°F).

Schritt 1: Nehmen Sie bei Bedarf eine kleine Menge Öl in ein sauberes Gefäß.

Schritt 2: Tauchen Sie einen Teststreifen etwa 2 Sekunden lang in das Öl.

Schritt 3: Entfernen Sie den Streifen und halten Sie ihn waagerecht.

Schritt 4: Warten Sie etwa 60 Sekunden, damit sich die Farbe entwickelt.

Schritt 5: Vergleichen Sie die Reaktionsfläche mit der Farbskala.

4. Interpretation der Ergebnisse

Die Werte werden in A.V./(KOH) mg/g angegeben und entsprechen verschiedenen Qualitätsstufen:

0 – 0,3: Öl in ausgezeichnetem Zustand – optimale Nutzung.

0,5: Öl von guter Qualität – normale Nutzung möglich.

1,5 – 2,5: Alterndes Öl – überwachen und Wiederverwendung reduzieren.

3,0 – 5,0 oder mehr: Stark verschlechtertes Öl – sofort ersetzen.

Hinweis: Die Ergebnisse können je nach Ölart, Temperatur und Lichtverhältnissen variieren. Für genauere Ergebnisse bei Tageslicht ablesen.

5. Sicherheitshinweise

- Berühren Sie die Reaktionsfläche nicht mit den Fingern.
- Nicht verschlucken oder in den Mund nehmen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht für andere Flüssigkeiten als Speiseöl verwenden.
- Nicht Hitze, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen.

6. Lagerung

In der Originalverpackung, gut verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur (vorzugsweise unter 30°C) lagern. Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen vermeiden. Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenen Flammen lagern.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

7. Entsorgung

Gebrauchte Teststreifen können gemäß den örtlichen Vorschriften im Hausmüll entsorgt werden. Nicht in Waschbecken, Toilette oder Umwelt entsorgen.

Die Verpackung kann entsprechend den lokalen Vorschriften recycelt werden.

8. Fehlerbehebung (FAQ)

Farbe schwer erkennbar:

- Temperatur des Öls überprüfen.
- Bei neutralem oder natürlichem Licht ablesen.

Unklare Ergebnisse:

- Reaktionsfläche nicht berühren.
- Verfallsdatum prüfen.
- Neuen Teststreifen verwenden.

9. Herstellerinformationen

SINOK SHOP LLC
30 N Gould St Ste R
Sheridan, WY 82801 USA

10. Verantwortliche Person in Europa

Antonin Mousset
16 rue des Courtils
49310 LYS HAUT LAYON
FRANCE
E-Mail: sinok.us@outlook.fr